

ホンダ S660 JW5 フロントタワー取り付け説明書



①収納BOXを取り外してください。



②フランジを添付ナットを使用し仮固定します。○印のボルトを取り外し少し浮かせながら取付してください。反対側も同じ要領です。



③シャフトを仮固定してください。全て仮固定終了後、各部本締めを行ってください。収納BOXを戻し終了です。



※注意※収納BOXの取付誤差によりタワーシャフトが若干干渉する場合があります。



装着作業でのご注意

- * 走行後はエンジンルーム内・タイヤ・ホイール・ブレーキまわりが高温になっているため、装着は十分に冷えてから作業を行ってください。
- * 必ず設備の整った場所で作業し、必要な場合はリフト(ウマ)を確実にセットしてから作業を開始してください。
- * 各部の締め付けトルクは、各自動車メーカー指定の数値で行ってください。
- * 装着後、エンジン始動点検でゆるみ・ガタツキ・干渉等を確認したうえで、走行点検を行ってください。また、定期的に増し締め等の点検を行ってください。