

S660 (JW5) リア用牽引フック取付説明書

競技規定の6mmスチール製ですが実際の牽引テストは行っておりません。使用される際はお客様の責任の元でご使用下さい。事故等発生致しましても当社では一切責任を負いません。



- ①黄色の円の位置のボルト6本を取り外します。中央の白色の円の位置のボルトは緩めるだけにしてください。完全に取り外すとエンジン位置が変化しボルトの装着が困難な場合があります。
- ②③④エンジン側から付属の薄型ボルトを入れ付属のナットを使用し牽引フックを固定してください。
- ⑤全てのボルトを元に戻し取付終了です。