

# ミツビシ デリカ D:5 CV5W/CV1W ピラーバー取り付け説明書



ストレートタイプ

写真を参考にシャフトを取り付けしてください。全て仮止め終了後、各部本締めを行います。



スクエアタイプ

お買いあげ誠にありがとうございます。

本品をご使用になる前に、下記注意事項を良くお読みください。

## ご注意

- 本品の取り付けは、設備の整った専門の工場で確実に行ってください。
- 本品は十分な検査を行っておりますが、万一、損傷があった場合は絶対に使用しないでください。
  - 誤った使用方法により発生した事故・損害については一切の責任を負いかねます。
  - この製品は改良の為、予告なく変更する場合があります。



CV1W純正カラー一体式の場合  
ピラーバーブラケットとベルトの間に添付カラーを挟んでください。



使用しません  
保存しておいてください



CV5W純正カラーバラの場合  
ピラーバーブラケットとベルトの間に添付カラーを挟んでください。



使用しません  
保存しておいてください

## 装着作業でのご注意

- \* 走行後はエンジンルーム内・タイヤ・ホイール・ブレーキまわりが高温になっているため、装着は十分に冷えてから作業を行ってください。
- \* 必ず設備の整った場所で作業を行い、必要な場合はリフト(ウマ)を確実にセットしてから作業を開始してください。
- \* 各部の締め付けトルクは、各自動車メーカー指定の数値で行ってください。
- \* 装着後、エンジン始動点検でゆるみ・ガタツキ・干渉等を確認したうえで走行点検を行ってください。また、定期的に増し締め等の点検を行ってください。

