

AZ-1・キャラ用牽引フック取り付け説明書



注意 一般の競技規定の9mmで製作しておりますが実際の牽引テストは行っておりません。

競技会等でご使用の場合は、競技会の規則書等で使用可能か各自でご確認願います。

フロント



- ①ノーマルの牽引フックを取り外します。その際、工具が入りにくい場合はコンデンサのステーを取り外し、コンデンサを少しずらせて作業して下さい。
- ②当商品の取り付け部（黒）をナット側が前になるように固定してください。
- ③取り付け部のナット部分にオレンジ部分を装着し角度を調整後、ロックナットで固定してください。